


## Display und Infocodes



Mit dem großen Display mit aufsummiertem Volumen, Durchfluss und intuitiven Infocodes auf flowIQ® 2200 können Endbenutzer einfach ihre eigenen Verbrauchsdaten verstehen.

flowIQ® 2200 umfasst eine große Anzahl von intelligenten Infocodes und Alarmen. Ein Infocode weist auf eine besondere Bedingung im Zähler hin. Wenn der Infocode im Display verfügbar ist, leuchtet das entsprechende Symbol, wenn er aktiviert wurde. Wenn die „Bedingung“ nicht aktiv ist, erlischt das Symbol. Sie erhalten jene Kenntnisse, die Sie für Betriebsoptimierungen, Kundeninformationen sowie zur Reduktion von Wasserverlust und Manipulationen benötigen. Die Infocodes im Display haben folgende Bedeutung und Funktion:

| Infocode | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | Das Wasser im Zähler ist während der letzten 24 Stunden keine Stunde lang still gestanden. Dies kann ein Zeichen eines undichten Wasserhahns, eines laufenden Toilettenspülkastens oder einer Leckage nach dem Zähler sein.    |
|          | Der Wasserverbrauch ist für eine halbe Stunde auf einem konstant hohen Niveau geblieben, was auf einen Rohrbruch hindeutet.                                                                                                    |
|          | Betrugsversuch. Der Zähler darf nicht mehr für Abrechnungszwecke verwendet werden.                                                                                                                                             |
|          | Der Zähler ist trocken. In diesem Falle wird nichts gemessen.                                                                                                                                                                  |
|          | Das Wasser läuft in die falsche Richtung durch den Zähler.                                                                                                                                                                     |
|          | RADIO OFF blinkt. Der Zähler befindet sich immer noch im Transportmodus, und der eingebaute Funksender ist ausgeschaltet. Der Sender schaltet automatisch ein, wenn der erste Liter Wasser durch den Zähler durchgelaufen ist. |
|          | RADIO OFF leuchtet dauerhaft. Der Funk ist permanent abgeschaltet. Kann über METERTOOL oder DataTool aktiviert werden.                                                                                                         |
|          | Das Symbol erscheint, wenn die erwartete verbleibende Kapazität 6 Monate beträgt (oder wenn die Spannung 2,9 V unterschreitet).                                                                                                |

Die Infocodes und schalten sich automatisch aus, wenn die Bedingungen für das Aktivieren nicht mehr bestehen. Mit anderen Worten, entfernt sich, wenn das Wasser eine Stunde lang stillgestanden hat, geht aus, wenn der Verbrauch auf das normale Niveau zurückgegangen ist, schaltet sich aus wenn das Wasser in die richtige Richtung fließt, und ist nicht mehr aktiv, wenn der Zähler mit Wasser gefüllt ist.